



TR1 Justage
Einstellen auf 18-fache Verstärkung von "ULM35".
TR1 Settings:
Set for 18 x amplification of "ULM35".

TR2 Justage
Einstellen auf URef = 3.7V.
Im fertig aufgebautem Thermometer nach längerer Betriebszeit auf korrekte Temperaturanzeige im Vergleich mit einem Referenzthermometer mittels der von außen zugänglichen Trimmerachse erneut abgleichen.

TR2 Settings
Adjust for URef = 3.7V.
When assembled and powered on for a longer time re-adjust again with the supplied shaft for exact display with respect to a reference thermometer.

Brücke X1-Y1 setzen für normalen Betrieb.
Brücke Y1-Z1 bei gezogenem IC2 setzen für "burn in"

Set jumper X1-Y1 for normal operation.
Set jumper Y1-Z1 and pull out IC2 for "burn in"

Title		
IN-9 Indoor Thermometer "NixieTherm"		
Size	Document Number	Rev
A4	by Mr.Nixie	0
Date:	Tuesday, April 19, 2011	Sheet 1 of 1